

智享佳必安 APP 产品使用手册

更新时间：2025-09-12

本文介绍 **智享佳必安** App 的操作方式。

下载 App



在苹果 App Store 和各大安卓应用市场，搜索 **智享佳必安** 或者扫描以下二维码即可下载此 App。

用户账号、注册账号

单击右上角 **密码登录**，再单击右上角 **注册** 进入账号注册页面。



输入手机号码或邮箱后，单击 **获取验证码**。

输入收到的验证码后，会跳转到设置密码页面。根据下方的提示设置密码完毕后，单击 **完成**，即可完成注册。



账号密码登录和第三方登录

智享佳必安会自动读取手机 SIM 卡对应的手机号，可直接点 **一键登录** 登录账号。

如果您已经拥有 App 账号，单击右上角 **密码登录**，进入登录页面。

输入您注册时所使用的手机号码或邮箱，输入密码后，即可登录系统。

第三方社交账号登录:


如果您的手机已经安装微信和 QQ，单击社交账号登录区域的微信或 QQ 图标，经过授权页面后，即可登录系统。如果您使用的是 iOS 系统，还可以使用 Apple ID 来登录。



更改账号

单击 **我的**，再单击 **设置** 图标。

单击 **账号与安全** 进入账号管理页面。



需要更改手机号单击 **手机号码**，需要更改邮箱号则单击 **邮箱**。以下以更换手机号为例：

单击 **更换手机号**。

输入设置的账号密码进行更换即可。




忘记密码

如果忘记 App 的账号登录密码，可以通过找回密码的流程重置账号密码。

单击 **忘记密码**。

输入您注册时使用的手机号码或邮箱，确认无误后单击 **获取验证码**。



输入手机短信或者邮箱邮件收到的验证码。

输入新的密码，单击 **完成** 即可完成密码重置操作并自动登录入账号。

出于安全考虑，App 在登录过程中会对您的系统进行风险检测。当检测到 root 或者越狱风险后会弹出 **安全提醒**，让您选择是否退出 App。默认为关闭。




体验模式

单击 **立即体验**，会弹出一个声明页面。

体验模式下不支持以下功能：云端存储、第三方语音控制、分享设备。

单击下方 **继续体验** 按钮，您将进入到 App 的首页。

完善账号信息，便于您使用 App 的完整功能。



没有账号，将无法使用 App 中的部分功能

继续体验

App 使用


家庭和家庭成员管理

新用户注册登录后进入 **首页** 页面，即 设备列表页。左上角显示用户头像。未完善家庭信息前，首页不显示环境信息和房间。

单击右下角 **我的**，选择 **家庭管理** 进入 **家庭管理** 页面。

新注册用户在单击 **家庭管理** 按钮后，会直接跳转到 **创建家庭** 的家庭信息编辑页面。

若已添加过家庭，选择家庭下方的 **创建家庭** 按钮，则会进入家庭信息编辑页面。




家庭名称：可以根据您的喜好随意设置。最多输入 25 个字符。

家庭位置：会根据您手机的定位进行设置。您也可以手动设置家庭坐标点来更改 **家庭位置**，确认地址后单击 **确定** 即可。



您可以选择系统默认的 **房间名称**，也可以单击 **添加其他房间**，对房间进行自定义设置。房间名称最多输入 25 个字符。


完成家庭信息的完善后，再回到首页。首页将会显示 天气、温度、房间名称 等信息。若已添加多个家庭，单击左上角的按钮可以切换并管理 **家庭**。



在 **首页** 页面中，单击左上角的下拉按钮，可以切换已有 **家庭**。

通过 **家庭管理** 按钮能够编辑已有 **家庭**、**创建新的家庭** 和 **加入一个家庭**。

一个账号可以同时控制多个家庭，每个家庭中的智能设备都是独立的。



单击 **我滴家呀** 的家，进入家庭设置页面，如图所示。



被添加的成员会在 App 中收到弹窗提醒。同时，在消息中心也会收到提醒。



添加设备

在设备列表页，单击中央的 **添加设备** 按钮或单击右上方 **+** 按钮，即可进入 **添加设备** 页面。分为 **自动添加** 和 **手动添加** 两种方式。**自动添加** 模式需要允许 App 使用 Wi-Fi 和蓝牙 权限。



自动添加

自动添加 支持多种搜索方式同时触发，包括搜索免配网发现的 Wi-Fi 设备、蓝牙网关设备、蓝牙 Mesh 设备、Zigbee 网关设备、已有网关下的 Zigbee 设备。搜到的所有设备支持一键全部添加。


若搜索超时未发现设备，请根据图中提示进行重试，或进行 **手动添加** 设备。




在使用 **自动添加** 功能时，需准许 App 启用 Wi-Fi 和蓝牙的权限。若不开启 Wi-Fi 权限，则搜索不到 Wi-Fi 设备。若不开启蓝牙权限，则无法搜索到附近的蓝牙设备。



单击 **打开 Wi-Fi** 或者 **打开蓝牙** 会跳出引导弹窗，可根据步骤来设置 Wi-Fi 和蓝牙。



当您已有网关设备时，**自动添加** 能够自动识别网关，来配对所属网关的设备。多个网关会跳出弹窗来选择。



为提高 App 连接蓝牙设备的易用性, 新增自动扫描附近蓝牙设备的功能。

只需打开 App 进入 **首页** 页面。会扫描到附近的带待配网状态下的蓝牙设备, 并在接下来弹出窗中显示这些待配网的蓝牙设备。

可以单击下方的 **暂不添加** 或者 **去添加** 按钮来选择是否添加蓝牙设备。

扫描时 App 需要获取蓝牙权限, 蓝牙设备必须处于待配网状态。




快闪状态下的 NB-IoT、Wi-Fi、蓝牙产品同样支持通过 **搜索设备** 的方式一键添加。需要先设置好 Wi-Fi 的账号和密码，且连接的 Wi-Fi 必须为 2.4GHz 频段。



手动添加：Wi-Fi 设备

首先会进入到 **输入 Wi-Fi 密码** 的页面。仅支持 2.4GHz 频段的 Wi-Fi 网络。您需要开启 **位置** 权限，以自动获取 Wi-Fi。



App 为普通设备提供两种配网方式：Wi-Fi 快连（默认模式）、热点配网（兼容模式）。可在 **配网页面** 单击右上角 **其他方式** 切换配网模式。页面上有指导视频供查看。




手动添加：Wi-Fi 设备（Wi-Fi 快连）

采用 Wi-Fi 快连模式（默认模式）配网，需要先将指示灯设置到快闪状态，请按照图中的 3 个步骤完成设置。



若采用 Wi-Fi 快连模式（默认模式）配网，配网过程 App 图中所示的过程。配网成功的设备可以 **自定义名称**。最多支持 64 个字符。也可以选择设备所在的房间。

若配网失败，则显示以下页面，可以根据图中指示进行排查。接入在线客服，按步骤帮助用户操作配网。




手动添加：Wi-Fi 设备（热点配网）

如果您家中的网络为 2.4GHz 和 5GHz 混频的话，您可以采用热点配网模式（兼容模式）配网。

采用热点配网模式（兼容模式）配网，需要先将指示灯设置到慢闪状态，请按照图中的 3 个步骤完成设置。




若采用热点配网模式（兼容模式）配网，则需要在手机的 **Wi-Fi 设置页面** 连接以 SmartLife 开头的 Wi-Fi 热点。




在手机 **Wi-Fi** 设置页面中找到以 SmartLife 开头的 Wi-Fi 热点，并单击进行连接。

连接成功后，再返回 App，即可开始配网流程。部分设备热点名称可能为自定义名称，同时手机连接的 Wi-Fi 必须为 2.4GHz 频段。



连接上指定热点后，回到 App 中的配网界面，即可进入配网过程。App 将经历图中所示的过程。配网成功的设备可以 **自定义名称**，最多支持 64 个字符。也可以选择设备所在的房间。


若配网失败，则显示以下页面，可以根据图中指示进行排查。




手动添加：蓝牙设备与 Wi-Fi 蓝牙双模配网

若您使用的是蓝牙设备或 Wi-Fi + 蓝牙双模产品，当设备通电并处于待连接状态下时，打开 App 后稍等片刻会自动弹出可连接的蓝牙设备、Wi-Fi + 蓝牙双模设备。


蓝牙设备新增 Beacon 协议，采用 Beacon 广播的方案，满足部分轻量化、低成本、低安全要求的设备需求。



蓝牙设备支持扩展固件 OTA 方式，相同产品不同固件可通过不同的通道号单独管理，提高蓝牙设备 OTA 的便携性和灵活性。




单击添加 Wi-Fi + 蓝牙双模设备后，会跳转到 Wi-Fi 设置页面，输入密码后即可完成连接。连接的 Wi-Fi 网络同样必须为 2.4GHz。




如果您不想开启手机的蓝牙开关，您也可以直接通过 Wi-Fi 连接。首先选择对应的 Wi-Fi 设备类型。需要先将指示灯设置到快闪状态，请按照图中的 3 个步骤完成设置。



如果您在没有 Wi-Fi 或者 Wi-Fi 配不成功的环境下，可以仅通过蓝牙激活而控制 Wi-Fi + 蓝牙双模类设备。




完成三个步骤后，等待设备连接。成功连接后，可给设备重新命名及房间分类。




相比普通的单模设备，Wi-Fi + 蓝牙双模设备还可以通过蓝牙与手机直连进行使用：

首先选择对应的蓝牙设备类型。需要先将指示灯设置到快闪状态，请按照 App 中的详细教程完成设置。



等待系统搜索设备以及连接设备，步骤结束后单击 **完成**，即连接成功。



如果您家中的网络为 2.4GHz 和 5GHz 混频的话，您可以采用热点配网模式（兼容模式）配网。

您需要先将设备设置到慢闪状态，请按照图中的 3 个步骤完成设置。




手动添加：Zigbee 设备


添加 Zigbee 设备的时，需要先添加网关。因此，您可单击 **添加设备—其他**，添加一款网关设备。

将网关接通电源，并且用网线连接到路由器。

确认手机和网关所连接的网络在同一个局域网内。手机连接的 Wi-Fi 必须为 2.4GHz 频段。




如图所示，完成对网关的添加后，下一步即可开始添加与其相连的 Zigbee 设备。



网关添加成功后，进入网关页面，单击 **添加子设备**，选择对应的设备，即可添加同一网关下面的其他设备。添加设备方式与普通添加设备的流程一致。

新版的 App 中新增 **自动发现**（一键入网）的功能，能够让您在同一时间将更多的设备添加到网关下。



若网关发生故障，现在增加 **替换故障网关** 功能，输入新网关的 SN 码或设备 ID，用新网关替换故障网关。替换后，故障网关下的子设备及相关场景功能都将同步迁移到新网关下。



手动添加：IPC 设备（二维码配网模式）

除大多数设备都有的 Wi-Fi 快连（默认模式）、热点配网（兼容模式）之外，部分设备还拥有 **有线配网模式**，例如 IPC 设备和网关设备。



采用二维码配网，需将 IPC 设备的指示灯设置到快闪状态或听到相应提示音。

重置步骤可以单击 **尝试按步骤式配网** 按钮进行查看。




单击 **下一步** 后，会进入到输入 Wi-Fi 密码的页面。

按照页面中所提示的，将二维码正对摄像头，并保持 15–20cm 的距离，直到听到摄像头发出提示音。

若听到提示音，请单击下方 **听到提示音** 按钮，将进入添加设备的页面。

若配网失败，则显示以下页面。




扫码配网：NB-IoT 产品扫描设备二维码或者手动输入进行配网

选择需要添加的 NB-IoT 产品，单击扫描按钮，扫描设备上的二维码，或是直接输入设备标签上的 IMEI 号，最后单击 **确定添加** 按钮完成绑定。扫描时 App 需要获取照相机权限。




闪电配网方式

闪电配网不同于原先的 Wi-Fi 快连配网。在家庭下有支持闪电配网的设备存在时，该设备会自动扫描附近的闪电配网设备并将其接入网络。整个过程中将不用再输入 Wi-Fi 信息，减少 Wi-Fi 出错的概率，从而增加配网成功率。




通讯功能 LTE Cat.1

LTE Cat.1 功能主要应用于户外产品线，配网类型支持扫码和蓝牙配网。其设备能力支持除群组组建外，分享、OTA、定时、一键执行、自动化等通用功能。



安卓权限开启引导

安卓系统手机在添加安防类设备时会触发推送触达检测。如弹出窗口，可单击 **检测**，再单击 **下一步**，对照自己手机型号查看相应检测教程，完成相关推送触达检测。




设备和房间列表

设备列表

设备列表中，目前显示 **所有设备**、房间名称等信息。

单击最右侧的 **...** 图标，可选择设备展示方式为 **列表显示** 或 **宫格显示**。

可以单击 **设备管理** 来对场景设备进行管理，以及通过 **房间管理** 来对房间进行编辑。



设备和房间管理

在 App 设备列表页单击 ... 图标, 选择弹出的 **设备管理**, 即可跳转到 **设备管理** 页面。拖动设备图标即可对设备的顺序进行随意调整, 长按主页设备也可以跳转到 **设备管理** 页面。多选设备即可进行批量删除设备管理。




在 App 设备列表页单击 ... 图标, 选择弹出的 **房间管理**, 即可跳转到 **房间管理** 页面。在此页面单击右上角的 **编辑** 按钮, 即可进入 **房间调整** 页面。在此页面拖动房间右侧的图标, 即可对房间的顺序进行随意调整。按下左边的 - 按钮, 即可以对房间进行删减。



设备在线离/线状态显示：设备模块显示灰色则表示该设备已离线，白色则表示该设备在线。

常用功能快捷操作

当设备采取 **宫格显示** 方式进行展示时，单击设备右下角的小箭头，可打开此设备的 **扩展功能** 窗口。其中包含有该设备的一些常用操作，例如，灯带设备拥有 **开关** 和 **亮度调整**。



当设备采取 **列表显示** 方式进行展示时，单击设备名下方的 **常用功能**，也可打开此设备的 **扩展功能** 窗口，其中包含有该设备的一些常用操作。



新设备场景推荐

新设备配网的场景推荐功能：在用户的新设备配网成功后，展示和设备相匹配的推荐场景。用户可以直接查看并一键启用推荐的优质场景，实现智能家居生活。



控制设备

设备控制面板


当一设备配网成功后，App **设备列表页** 中将出现该场景设备的图标。单击设备图标，即可进入该场景设备的控制面板。不同设备的控制面板会有所不同。

设备离线时，设备显示 **已离线**，不可操作。



1.

单击设备进入控制面板。以灯为例，当灯在关闭状态下时只能设置 **定时** 和 **倒计时**。当灯在开启状态下时，可以设置 **场景、颜色、亮度和定时**。单击控制页面右上角的编辑图标，可以单独对此设备进行管理。



设备管理

单击设备图标，可以对设备的图标、名称、位置进行修改。

设备信息：可以查看设备的 ID、IP 地址、MAC 地址、设备时区、在线状态等。

一键执行 和 **自动化**：可以打开、关闭、编辑系统推荐的 **自动化** 设置。

共享设备：可以把此设备分享给其他人，输入对方的手机/邮箱即可。注意，对方的手机/邮箱号必须已注册智享佳必安 App 账号。

创建群组：进入页面后，会自动显示此账号下已经添加的、与此设备型号相同的所有设备。可通过此功能将所有同型号的设备建立成组群进行统一管理。内置固件必须为同一版本。

常见问题与反馈：可以查看此类产品的常见问题，为您提供帮助，也可以通过反馈按钮来进行反馈并寻求帮助。


添加到主屏幕：可以通过手机系统，从桌面上的快捷方式来进入该设备的控制面板。

检查设备网络：可以查看设备当前网络状况。

设备升级：可以查看是否有需要更新的固件版本。

解除绑定：将设备从设备列表中移除，与其相关的 **自动化** 和 **一键执行** 场景也将失效。

解除并清除数据：将设备从设备列表移除，同时设备相关的数据也将全部清除。




自动升级固件

在设备管理页面中单击 **设备升级**。

可选择打开 **自动保持设备最新** 选项。

打开后，设备将在非活跃时间自动完成固件升级。



切换设备网络

在设备管理页面中单击 **设置网络**，再单击 **备用网络** 选项。

在设置网络页面，可选择需要的备用网络，输入 Wi-Fi 密码进行连接设置。

设置完成后，若当前网络连接失败，自动切换为设置好的备用网络。

此功能适用于家庭替换路由器的场景，仅支持 Wi-Fi


设备，建议升级最新的固件后，在设备管理页面找到该选项。

若无法在最新 App 上使用该功能，请联系智享佳安工作人员进行咨询。



设备评价

面板页增加设备评价功能，用户可对设备做满意度评分，并向佳必安提出改进建议。目前仅对空气净化器部分品类开放。




共享设备

在 **设备管理** 页面，单击 **设备共享**，即可进入设备共享页面。

进入 **设备共享** 页面后，单击页面下方的 **添加共享** 按钮，然后输入要共享的账号，单击 **完成** 即可。设备分享支持多渠道（微信、LINE、WhatsApp 等），多形式（一次分享、多次分享），多时段（限定有效期、永久有效期）分享。满足用户在不同品类、不同场景下的设备分享需求。

支持 NB-IoT 设备的分享。用户可以通过共享设备的形式，分享 NB-IoT 类设备给其他人使用，扩大用户设备分享范围。

已经添加的共享账户，如果不想继续共享，安卓系统用户可以长按进行删除，苹果系统用户可以左滑进行删除。




群组控制

单击单个设备 **更多** 页面的 **创建群组**。


页面会显示出型号相同的可供创建群组的设备，选择设备后，单击 **保存**，输入群组名称，单击 **确认** 即可。

群组创建成功后，自动跳转到设备的群组控制面板页。此时就可以实现对一个群组下的所有设备进行统一控制。




群组创建后，可以在 **设备列表** 页面看到已创建的群组，支持快捷键控制。

进入 **群组控制页面** 后，单击右上角的编辑图标，可以对群组信息进行编辑。也可以单击 **解散群组**，解散这个设备组群。



推出蓝牙 Mesh 协议的标准群组，使蓝牙 Mesh 群组有统一的控制体验。



流量充值增值服务

针对 NB-IoT、LTE Cat.1、4G 摄像机等自带 SIM 卡的设备，新增 **物联网卡流量充值** 的增值服务，为用户提供流量的充值、查询、统计等便捷服务。



自动化和一键执行

自动化

在 **场景** 页面的 **自动化** 标签页，单击 **添加自动化** 或者右上角的 **+** 按钮，即可进入 **场景设置** 页面。


单击 **添加条件**，可以添加多个条件。若选择单击执行，则只能添加这一个条件。也可以添加多个执行的任务，或选择多个已添加成功的 **一键执行** 或 **开关自动化**。接下来可以设置此 **自动化** 的名称。最后选择设置此 **自动化** 生效的时间段。



场景推荐服务。使用更明快的颜色，突出更相关的设备元素，简化推荐添加步骤，提升推荐场景的视觉效果，带来全新的场景体验。

语音短信提醒推荐场景，可确保用户及时收到重要通知和短信提醒功能，为用户居家安全提供保障。

导购类推荐场景，方便用户购买场景联动的其它设备。



添加自动化

单击添加 **自动化** 后，会进入 **创建场景** 的引导页面。

先设置一个场景的触发条件，这里选择的是 **气象变化时**。

在 **气象变化时** 中，需要再选择一个详细的条件，这里选择的是 **温度**。

选择好温度条件后，单击 **下一步** 保存。




设置完条件后，会自动跳转到设置任务的页面。

这里选择的是 **操作设备**。

选择一个想要操作的设备，这里选择的是 **空调**。

选择好设备后，可以同时选择多个 **功能**。这里选择的是 **开关：开。温度：**


26°C。工作模式：制冷。风速：高，单击 **下一步** 保存。



设置完 **条件** 和 **任务** 后，会跳转到 **保存** 页面。

单击条件栏右上角的 **+** 按钮，可以添加多个条件。

添加条件中有：气象变化时、位置变化时、定时、设备状态变化时。



设置条件：日出或日落

单击添加 **自动化** 后，会进入 **创建场景** 的引导页面。

先设置一个场景的触发条件，这里选择的是 **气象变化时**。

在 **气象变化时** 中，需要再选择一个详细的条件，这里选择的是 **日出日落**。

执行条件可选择日出或日落，也可以选择日出或日落的前后的时间段，选择好执行时间后，单击 **下一步** 保存。



设置完条件后，会自动跳转到设置任务的页面。


设置条件：位置变化时

设置 **位置变化时** 的条件，用于在离开或者到达某地时，触发某些动作。

使用此功能需要在手机设置中允许 App 获取地理位置。安卓版无此功能。

选择到达或离开，然后设置离开某地条件，单击 **下一步**，添加条件完成。


这个功能可以帮助您在距离当前位置的 110 米至 1023 米内，控制您的设备执行您预设的任务。



设置条件：快速创建场景

App 会根据您绑定的设备，智能地为您推荐一些现成的 **自动化** 和 **一键执行**，以方便您可以快速使用。

在 **创建场景** 页面，单击屏幕下方的 **单击快速创建场景**，会弹出一些系统推荐的 **自动化** 设置。



添加任务

单击 **添加任务** 或者右上角的 **+** 按钮，均会进入 **选择任务** 的页面。

这个任务可以是某种条件下某个设备的开关，也可以是执行某个自动化。

动作分为四种：**操作设备**、**选择已有智能场景**、**发送通知提醒**、**延时执行**。



设置生效时间段

您可以对您创建的自动化自定义生效的时间段。

例如，您设置的人体运动传感器检测到有人经过时，小夜灯自动打开的自动化场景。可以选择执行时间是 **夜间**，这样就不会在白天的时候自动亮灯。



自动化：实现

自动化的条件和动作都设置完成后，效果如图所示。

主要可以实现 4 种类型的自动化：

设备与设备之间的联动：例如，可以设置空调开启后，香薰机和空气净化器也自动开启。

外界环境与设备的联动：例如，可以设置温度高于 29℃ 时，自动开启空调。

定时操作：例如，设置每天早上 8 点，窗帘自动打开。


地理围栏：支持到达或者离开某地执行具体的动作，例如，进入家附近时，自动打开空调和热水器。



自动化：消息推送支持多选

单击 **创建新帐户**，会弹出单击 **场景 > 添加 > 发送通知提醒**，进入 **选择提醒方式** 页面。此页面功能支持多选（最少选 1 个，最多选 3 个）。若电话通知和短信提醒都没购买，则只能选择 **消息中心**。

完成配置后，返回 **自动化** 首页，根据选择推送方式可组合显示。



自动化：网关本地场景一键执行

新版 Zigbee 网关支持 **自动化** 本地场景一键执行。如果一个 **自动化** 下所有任务及设备都在新版 Zigbee 网关下的话，则可以在无外网情况下正常执行。这意味着即使家中断网，绑定在新版 Zigbee 网关下的各类设备和任务仍会按照之前 App 上设置好的规则，执行设备的自动化。

一键执行

选择 **一键执行** 标签页，单击 **添加一键执行** 或者右上角的 **+** 按钮，即可进入设置页面。

若要设置为 **一键执行**，在设置条件时必须选择为 **一键执行**。

一键执行 不支持在任务中添加 **一键执行** 和 **发送提醒**。



在设置场景的时候，如果选择的任务是 **开关自动化**，那就需要有至少一个预设好的 **自动化**。

单击 **开关自动化** 后，会显示已有的 **自动化** 选项，单击后会弹出 **启用** 或者 **停用** 的选项，接着单击 **下一步**，输入场景名称，最后单击屏幕下方的 **保存**，即可设置完成。**一键执行** 不支持设置 **生效时间段**。



场景：Zigbee 网关联动数据备份与恢复

App 中现在支持 **Zigbee 网关联动数据备份与恢复** 功能。这就意味着即使用户家中 Zigbee 网关被移除时，也会自动保留前一份联动场景信息。当该设备在用户家中被重新配网后（正常配网、自动发现配网），将会恢复联动场景信息。

场景：添加/修改/删除

已设置的 **一键执行** 和 **自动化** 会在 **场景** 页面展示。单击页面右上角的 ... 按钮，可以对已添加的 **一键执行** 和 **自动化** 进行编辑和排序。

单击后会跳转到 **编辑** 页面，这里可以对场景或自动化的顺序进行调整。左滑可以删除场景或自动化。苹果系统用户单击场景名称左边 - 按钮可删除。



单击已有的 **一键执行** 和 **自动化** 模块右上角的 ... 按钮，即可进入与其对应的编辑页面。

进入编辑页面后，左滑屏幕即可对已添加的 **条件** 和 **任务** 进行删除。

通过单击 + 按钮，则可以新增 **条件** 和 **任务**。

单击页面末尾的 **删除场景** 选项，可以对这个 **场景** 整个删除。

单击 **自动化** 模块本身，可弹出一个快速编辑窗口，可以对 **自动化** 模块进行编辑和删除。




添加一键执行到 Siri

在 **场景** 页面单击右下角 **添加到 Siri**，会跳转到 Siri 捷径页面，并展示所有的 **一键执行**。

您可以选择需要添加至 Siri 控制的 **一键执行**。

跳转到 **添加到 Siri** 的设置页面后，可以设置 **语音触发词**。当您对 Siri 说这个 **语音触发词** 时，Siri 就会去控制 App 执行这个添加至 Siri 的 **一键执行**。此功能仅支持 iOS 系统，且 iOS 版本需要 ≥ 12.0 。




场景日志

单击日志展示界面，可按倒序时间顺序查看场景日志。

系统最多存储最近 7 天的场景日志信息。

单击具体某一条日志，可跳转到相应的场景编辑页面。

自动化执行时，如果有设备执行失败，则会在通知中心推送告警信息，并保留执行失败日志。通过该日志，可查看具体执行失败设备。



局域网内场景执行

App 中新增 **局域网内进行场景执行** 功能。在没有公共网络连接但是有局域网的情况下，针对所有符合条件的场景，只要在局域网内有任务可以执行，就会执行该任务。按照场景中动作的顺序，对动作设备依次进行局域网控制。

首页

支持语音控制设备。

拥有多个家庭的用户，可选择切换/添加家庭。


单击进入天气因素页面，可拖动来调整排列顺序，首页显示前三项。

添加各种类型的智能设备。


支持 **一键执行**，灵活转换家内生活场景。

在同个家庭内切换不同房间，查看各房间内智能设备状态。

能源安防入口整合到首页卡片位置，用户可以更直观的看到使用情况。



首页的插屏弹窗、banner 等运营位。运营位上的数据可自动跟踪。可针对用户不同诉求展示不同的内容，提升用户触达的精准性。



智能

智能服务包括能源管理的 **节能低碳**、空间环境管理的 **舒适空间**、安防智能的 **智能守护** 和 **精选服务** 等服务。



精选服务

精选服务 主要分为以下 3 种增值服务：


视频云存储：购买开通该服务后，设备可将录像数据加密上传至服务器。用户可在 App 上随时查看历史录像。需要您的 App 中添加有智能摄像头设备，同时历史录像不提供下载服务。

短信通知：开通该服务后，设备触发通知条件时自动短信通知，随时随地守护家庭成员的安全。

仅支持注册账号时使用的手机号来接收通知。如使用的是邮箱注册的账号，则需要重新提供一个手机号用以接收通知。

电话通知：开通该服务后，设备触发通知条件时自动电话通知，随时随地守护家庭成员的安全。

仅支持注册账号时使用的手机号来接收通知。如使用的是邮箱注册的账号，则需要重新提供一个手机号用以接收通知。



我的（账号信息）

语音等第三方服务：包含 3 个第三方语音产品接入服务。

家庭管理：可以对您的家庭及成员进行管理。

消息中心：消息分为告警、家庭、通知三个大类。用户可对消息的通知设置免打扰时间段。

常见问题与反馈：包含热门分类、常见问题、智能助手、我的反馈等 5 个模块。

HomeKit 信息：控制管理 HomeKit 设备。

语音等第三方服务

单击 **语音等第三方服务**，可绑定、连接第三方音箱。




消息中心

告警 消息包含：设备报警、自动化消息通知、报警器报警、设备定时执行失败等。


家庭 消息包含：添加家庭成员、移除家庭成员、解散家庭、设置家庭成员为管理员、添加设备、设备分享等。

通知 消息包含：用户反馈状态更新、官方消息推送等。IoT 后台运营板块的 App 消息支持 H5 链接，消息会在 App 消息中心高亮显示。用户单击链接可查看更多内容。




消息中心支持设置在某时段内免打扰：

单击 **按时段免打扰** 选项，首次使用时，需要先选择 **免打扰设备**。



选择需要免打扰的设备后，单击左上角 < 按钮，返回 **按时段免打扰** 页面，即可完成设置。


若需要添加新的 **免打扰设备及免打扰时段**，可以单击 **添加免打扰时段** 选项，再次添加一组新的 **免打扰设备及免打扰时段**。




消息推送设置

消息推送设置，支持以下 2 种入口方式：


方式 1：我 > 设置 > App 消息通知。




方式 2：我 > 消息中心。进入 消息中心 后，单击右上角 设置 图标。



消息推送按钮关闭时，**告警、家庭、通知** 三类消息都不接收。消息推送按钮打开时，则可以分别对 **告警、家庭、通知** 三类消息进行单独设置，以选择是否接收推送消息。



新增 LINE 推送通知服务。用户重要设备的告警消息可同步至 LINE，通过 LINE 推送聊天式的消息界面，完善友好的用户体验。



常见问题与反馈

单击 **我的 > 常见问题与反馈**，即可进入帮助中心，查找所需要的常见问题，也可以在此进行反馈。


我的反馈：查看您反馈的意见的处理结果。

常见问题：在这里可以找到一些在使用过程中遇到的常见问题。

热门问题：可以通过下方的四个选项：**我的设备、设备网络问题、App 使用问题、第三方控制问题** 来查找所遇到的问题。


反馈问题：提交使用的过程中遇到的设备问题，包括联系方式、发生时间，并上传图片。

搜索问题：可以在页面上的搜索框中输入关键词，来搜索遇到的问题。



设置

此页面包含 个人资料、账号与安全、声音、App 消息通知、首页扫描设备、温度单位、深色模式、关于、隐私设置、网络诊断、上传日志、清理缓存、退出登录 等模块。其中，**上传日志** 选项仅在 iOS 系统存在。



个人资料

单击 **我的 > 设置 > 个人资料**，进入 **个人资料** 的列表页。

个人资料 页面用于显示个人账号信息。您可以在这里修改头像、昵称、时区。



账号与安全

单击 **我的 > 设置 > 账号与安全**，即可进入 **账号与安全** 的列表页。

账号与安全 页面用于显示账号所在地，绑定的手机号码、邮箱、第三方绑定（支持用户绑定微信账号）。可以在这里完成修改绑定、登录密码、手势解锁、注销账号。




账号与安全：注销账号

单击 **我的 > 设置 > 账号与安全**，即可进入 **账号与安全** 列表页。

单击最下方的 **注销账号** 选项，会弹出警告页面。单击下方 **继续注销**，获取验证码，并正确输入验证码。系统会在 7 天后永久停用您的账号，并删除和账号相关的数据。

若在停用的 7 天中，重新登录账号，则会终止 **注销账号** 的这一过程。




账号与安全：手势解锁

单击 **手势解锁** 选项后，您可以设置手势密码，开启手势密码后。此后，每次登录都需要输入手势密码才能进入 App。

如果忘记手势密码，单击下方的 **忘记手势密码** 后，App 会给您的登录手机发送验证码，输入验证码后即可输入新的手势密码。

如果连续输错 5 次手势密码，系统会退出当前登录账号。您需要通过账号密码验证身份后，重新设置手势密码。



设置：关于

单击 **我 > 设置 > 关于**，将进入 **关于** 页面。此页面将展示 App 的相关信息。

单击 **鼓励一下智享佳必安**，跳转至应用市场，可对应用进行评分。

单击 **开源组件许可** 将进入 **开源组件许可** 列表页,方便您进行随时查看。

单击 **上传日志**，弹出 **上传日志** 的弹窗，帮助智享佳必安更好地定位和解决您 App 发生的异常或闪退等问题。仅在 iOS 系统支持此功能。

当前版本 表示此 App 当前的版本号。


单击 **参加内测**，可以体验智享佳必安 App 的内测版本。



设置：隐私设置

单击 **我 > 头像**，即可进入 **个人中心**。**个人中心** 页面用于显示个人账号信息。您可以在这里完成修改头像、昵称、温度单位、时区。

增加用户授权的功能页，方便用户管理自己的各项授权，并查看隐私政策和用户协议等详细内容。



App Pad 版本

扩展支持终端，新增公版对 Pad 端的适配兼容。

